

# 長さ変換表

包括的な参考ガイド

この表はすべての長さ単位間の変換係数を示しています。

使い方：左列で開始単位を見つけ、次に横に読んで目標単位への変換係数を見つけます。

から \へ	(mm)	(cm)	(m)	(km)	(in)	(ft)	(yd)	(mi)	(nmi)
ミリメートル (mm)	1	0.1000	1.0000e-3	1.0000e-6	0.0394	0.003281	0.001094	6.2137e-7	5.3996e-7
センチメートル (cm)	10.00	1	0.0100	1.0000e-5	0.3937	0.0328	0.0109	6.2137e-6	5.3996e-6
メートル (m)	1.0000e+3	100.0	1	1.0000e-3	39.37	3.281	1.094	6.2137e-4	5.3996e-4
キロメートル (km)	1.0000e+6	1.0000e+5	1.0000e+3	1	3.9370e+4	3.2808e+3	1.0936e+3	0.6214	0.5400
インチ (in)	25.40	2.540	0.0254	2.5400e-5	1	0.0833	0.0278	1.5783e-5	1.3715e-5
フィート (ft)	304.8	30.48	0.3048	3.0480e-4	12.00	1	0.3333	1.8939e-4	1.6458e-4
ヤード (yd)	914.4	91.44	0.9144	9.1440e-4	36.00	3.000	1	5.6818e-4	4.9374e-4
マイル (mi)	1.6093e+6	1.6093e+5	1.6093e+3	1.609	6.3360e+4	5.2800e+3	1.7600e+3	1	0.8690
海里 (nmi)	1.8520e+6	1.8520e+5	1.8520e+3	1.852	7.2913e+4	6.0761e+3	2.0254e+3	1.151	1

## クイックリファレンス - 一般的な変換

- 1 ミリメートル = 0.1000 センチメートル
- 1 センチメートル = 10.0000 ミリメートル
- 1 メートル = 1000.0000 ミリメートル
- 1 キロメートル = 1000000.0000 ミリメートル
- 1 インチ = 25.4000 ミリメートル
- 1 フィート = 304.8000 ミリメートル